

天津大学 建筑工程学院 天津大学 前沿技术研究院 国家重点实验室-水利工程仿真与安全

MSCHRT20.ocx ActiveX 控件 985 KB 1. 使用前,首先将 考入 C:\WINDOWS\system32 目录下 。 然后,点击"开始-运行"(图 1),在运行界面内打入"regsvr32 mschrt20.ocx" (图 2),点击"确定",注册成功后会出现图 3 所示界面提示。



图 1 开始进入界面

2. 解压缩后,可以看到如图4所示文件夹中的内容,双击



## TJU.WIND SIMULATION

D:\柳国环传业软件\TJU	.wind\Release										
F和文件夹任务 🛛 📎		<b>2</b> 24	<b>2</b> 88	<b>2</b> 24	<b>e</b> <u>e</u>		<b>2</b> 22	<b>e</b> <u>e</u>	<b>2</b> 22	<b>e</b> ta	<b>2</b> 22
2位置 🔹	1234. txt	CeXDib.obj	CoFuncti	excel.obj	font. obj	GridCell	GridCell	GridCell	GridCell	GridCell	GridCell
TJU.wind 我的文档 共享文档	HyperLin	InPlaceE	MainFrm. obj	MFECTool	mschart. obj	MyGridCt	DXToolTi	ParaSetD	Dectrum	Till StdAfx.obj	template
我的电脑 网上邻居	vc60. pdb	vcaxis. obj	vcaxisgr	vcaxissc	vcaxisti	vcbackdr	vcbrush. obj	vccatego	vccolor. obj	vccoor. obj	vcdatagr
<b>H信息                                    </b>	vefill. obj	vcfont. obj	vcfootno	vcframe. obj	vcinters	vclabel. obj	vclabels	velcoor.obj	vclegend	vclight.obj	velights
	vcpen. obj	veplot. obj	vcplotba	vcrect. obj	vcseries	vcseries	vcseries	vcseries	vcshadow	vcstatli	vctextla
	vcvi ew3d	vcwall. obj	vcweight	Wind. obj	¥indSimu.	windSimu	windSimu	WindSimu	windSimu	WindSimu	WindSimu

图 4 运行 TJU. Wind Simulation 双击文件

## 3. 双击后,出现图 5,点击帮助出现图 6

🖬 TJU. VindSinu	lation								
文件(27) 编辑(22) 召	查看(V) 参数设置 模拟计算	: 帮助(H)							
参数设置	RTIME	10. Om	12.Om	14.Om	16.Om	^			
分析计算	0.00	4.6753	-3. 7357	2. 4868	18.5031				
风速曲线图	0.25	7.1132	6.3046	16.7477	7.7728				
功率谱目标谱比较	0.50	-2.3982	-5.9623	-1.9805	-8.1241				
清空结果	0.75	1.7612	-4.2408	-7.6732	-9.3902				
导出到Excel	1.00	-2. 9957	-3.2460	0.8770	-6.3283				
ᇦᄪᅒᅫᇏᅋᇍ	1.25	8.5101	8.1570	9.5459	-0.3337				
寺山共山口	1.50	-2.4606	-5.3045	-3.8086	2.1919				
	1.75	-2.9764	-12. 4185	-16.5442	-13.0914				
	2.00	-2.4772	-3.3995	-15.0875	-17.0915				
	2.25	-5.3799	4. 5087	-2.9198	2.6072				
	2.50	-5.1773	-3.1018	13. 4288	11.8035				
	2.75	-1.0675	-5. 5756	11.5285	4.8020				
	3.00	4.1134	2.0031	-4.6422	0.7504				
	3.25	4. 9363	5. 4815	-6.8038	-15.7234				
	3.50	2.5536	-1.7803	-7.5585	-21.2596				
	3.75	-2.3965	-4. 2205	1.8225	12.2387				
	4.00	-0.0384	2. 3277	15.3745	19.7880				
	4.25	13.7248	19.9446	18.0024	6.4316				
	4.50	11.9794	18.2960	5.3795	10.0875				
	4.75	10.7673	11.8366	1.5076	8.8621				
	5.00	16. 1533	21.4050	30.0984	13.3906				
	5.25	8.9905	17.5361	35. 5497	21.2539	~			
就绪									

图 5 TJU. Wind Simulation 运行主界面





图 6 点击"帮助"显示

4. 这时,您可以开始做结构在顺风向的抖振计算了。



Welcome to www.Liuguohuan.com